

# Model X for Makki.

## Handleiding.

Lockride Model X for Makki is snel en eenvoudig te monteren. Neem gerust contact op met [info@lockride.nl](mailto:info@lockride.nl) bij vragen en/of opmerkingen.  
Benodigd gereedschap: **Torx T15 & Inbus 4.**

### Stap 1. Demonteer het Bosch slot.



1.1 Haal de accu uit de fiets.



1.2 Schroef de slotkap aan de onderkant los met een Torx schroevendraaier.



1.3 Klik de slotkap los door deze voorzichtig iets naar de zijkanten open te buigen.



1.4 Schroef de twee Inbusbouten los.

### Stap 2. Demonteer de Bosch docking.



2.1 Schroef de twee delen van de behuizing los met een Torx schroevendraaier.



2.2 De twee delen kunnen nu losgehaald worden.



2.3 Maak de connector los van de beugel.



2.4 Schroef de beugel los met een Inbus sleutel.

## Stap 3. Monteer de Model X for Makki



**3.1** Plaats de Lockride over de nok op het frame.



**3.2** Schroef het Bosch slot nu op de nok met daartussen de Lockride. Draai nog niet volledig vast.



**3.3** Gebruik de onderste gaten van de Lockride om de Bosch beugel terug te plaatsen.



**3.4** Plaats nu ook de connector terug in de beugel.



**3.5** Draai nu de 2 bouten van het Bosch slot volledig vast.



**3.6** Klik de afdekkap weer op het Bosch slot en schroef de slotkap weer vast.



**3.7** De accu kan nu terug geplaatst worden. Let op dat de accu een klik geeft wanneer deze in het slot valt.



**3.8** Schuif de pin in de beugel en zet deze opslot door middel van een discuss- of hangslot. Je accu is nu beveiligd tegen diefstal. Dat was een Makki toch? 😊