

Model X BES3 for Makki.

Handleiding.

Lockride Model X BES3 for Makki is snel en eenvoudig te monteren. Neem gerust contact op met info@lockride.nl bij vragen en/of opmerkingen.
Benodigd gereedschap: Torx **T15, T20, T25**.

Stap 1. Demonteer het Bosch slot.



1.1 Haal de accu uit de fiets.



1.2 Schroef de slotkap aan de onderkant los met een Torx schroevendraaier.



1.3 Nu kan je het kapje loshalen en de bouten van het Bosch slot losschroeven.

Stap 2. Demonteer de Bosch docking.



2.1 Schroef het kunststof kapje van de behuizing los.



2.2 Draai deze nu om zodat je het onderste deel makkelijk kan losnemen.



2.3 Klik de kabel los van de klem zodat je de connector uit de metalen beugel kunt wippen.



2.4 Schroef hierna de beugel los en haal deze van het frame af.

Stap 3. Monteer de Model X for Makki



3.1 Het frame is nu gereed voor de montage van de Lockride.



3.2 Plaats de Lockride beugel over het rechthoekige nokje.



3.3 Vervolgens zet je deze vast door het Bosch slot terug te schroeven op het nokje. Draai deze nog niet volledig vast.



3.4 Schroef nu ook de connectorbeugel terug op het frame.



3.5 Let erop dat bij het terugplaatsen van de conector de kabel weer in de klem zit.



3.6 Draai nu het geheel weer om en schroef vervolgens beide delen weer vast. Schroef daarna de docking weer vast aan het frame.



3.7 Plaats nu de accu terug in de fiets om te kijken of deze goed klikt. Doet deze dat niet dan kun je het Bosch slot nog een beetje stellen door deze omhoog of omlaag te schuiven.



3.8 Als het slot nu wel klikt, haal je de accu uit de fiets en plaats je het afdekkapje van het Bosch slot terug. Vervolgens plaats je de accu terug en kan je de pin en de Abus Diskus gebruiken om de accu op slot te zetten. ⚡